

Usted experimenta comportamiento anómalo o falsas señales de parásito sin razón

CAUSAS	SOLUCIONES
La sensibilidad es demasiado fuerte.	Disminuya la sensibilidad.
Está atravesando una zona altamente parasitada. (línea de alto voltaje, transformador eléctrico, cerca eléctrica).	Baje la sensibilidad o aléjese de esta zona.
Usted está cerca de una tormenta, las descargas electromagnéticas de los relámpagos afectan al detector.	Apague el detector y espere a que pase la tormenta.
Está cerca de otros detectores de metales en funcionamiento.	Cambie de frecuencia o seleccione una subfrecuencia (pág. 33).
Los efectos del suelo están mal ajustados.	Realice un ajuste automático (pág. 15).
Suelo muy contaminado con metales ferrosos y otros metales.	Busque un lugar menos contaminado. ¡no pruebe en su jardín!

El plato no se enciende, pero el control remoto o el auricular si

CAUSAS	SOLUCIONES
Ha seleccionado otro plato en el menú opción platos del control remoto o en el menú coil de los auriculares.	Seleccione el plato correspondiente (págs. 19 o 25).
El número de serie del plato que ha introducido en el control remoto es incorrecto o ha sido cambiado accidentalmente.	Verifique el número de serie del plato (págs.19 o 26).
Batería del plato agotada.	Recargue la batería.
Plato defectuoso.	Contacte con su distribuidor.

No hay sonido de detección en los auriculares inalámbricos, están encendidos y al pulsar las teclas suena un "bip"

CAUSAS	SOLUCIONES
Ha elegido otro plato del menú PLATOS	Seleccione el plato correcto (pág. 19).
Los auriculares aún no se han vinculado por primera vez con el plato.	Vincúlelo (pág. 20).
El número de serie del plato se ha alterado accidentalmente en los auriculares y los auriculares ya no están vinculados con el plato.	Vincúlelo (pág. 26).

Los auriculares no producen sonido al paso de un objetivo, el módulo no produce sonido al presionar las teclas

CAUSAS	SOLUCIONES
Los auriculares están defectuosos.	Reemplázelos, se sustituyen fácilmente (pág. 27).
El módulo inalámbrico está defectuoso, por ejemplo su teclado ha sido mal conectado al circuito debido al desmontaje o los contactos de audio están defectuosos.	Comuníquese con su distribuidor.