


CONFIGURACIÓN


Aquí puede ajustar los parámetros técnicos generales del control remoto.
Pulse **OPCION** Seleccione **CONFIGURACIÓN** pulse **SELECT**

Altavoz



Permite la activación o la desactivación del altavoz del control remoto.

Luz de fondo



El control remoto tiene una función de luz de fondo.
Aquí puede definir la duración de la luz de fondo en segundos

OFF - 3s - 10s - 60s - 120s - ON (permanente)

Nota: Puede dejar la luz de fondo (ON) porque esta característica consume poca energía (alrededor del 10%).

Contraste





Para una mejor lectura en todas las condiciones de iluminación, puede ajustar el contraste de la pantalla.

Reloj



Ajuste aquí la hora que aparece en la pantalla principal.

Perfiles



Esta opción le permite personalizar la pantalla principal.
Tiene varias opciones de perfiles:

- CURVAS:

Curvas representativas de los parámetros actuales del detector (sensibilidad, capacidad de respuesta, potencia).



- HERRADURA:

Nos aporta una indicación de la profundidad y del tipo de metal del objetivo.
El segmento izquierdo es para los ferrosos y el derecho para los no ferrosos.