# GO TERRAIN

DISPONIBLE SUR Google play

Disponible sur App Store

## Affichage des cibles en temps réel sur votre parcours




## Mode GROUPE

## Mode SOLO

**Pack PREMIUM FRANCE**

## Cartes :

- IGN
- SATELLITE
- CADASTRALES

Consultables hors réseaux !

# Introduction et table des matières

Géolocalisez vos parcours et référencez vos trouvailles avec GO TERRAIN !

Les 5 principaux avantages de GO TERRAIN :

1. Connectez votre détecteur XP à GO TERRAIN par Bluetooth pour afficher en temps réel vos cibles sur votre parcours avec leur indice.
2. Enregistrez et consultez tous vos parcours, seul ou à plusieurs (mode groupe).
3. Visualisez en temps réel le positionnement, le parcours et les trouvailles de vos collègues.
4. Partagez et enrichissez votre base de données d'un terrain au fil des jours.
5. Bénéficiez des fonds cartographiques IGN TOP 25, 50... cadastrales, aériennes et consultez-les même hors connexion réseau grâce à la version Premium France (abonnement IGN).

## TABLE DES MATIÈRES


**INSCRIPTION CONNEXION PROFIL 4**
- Méthode numéro 1 4
- Méthode numéro 2 4
- Tutoriel application 4

**PAGE D'ACCUEIL 5**
- Schéma des fonctions d'accueil 5

**ACTIVITÉ EN COURS (MODE SOLO) 6**
- Activité 6

**PARTIE HAUTE DE L'APPLICATION 7**
- Menu général 7
- Connexion au détecteur 8
- Réglages 9

**DEROULEMENT D'UNE ACTIVITE 10**
- Ajout d'une cible 10
- Consulter / Modifier / Supprimer 11
- Fin d'activité 11
- Gestion des activités 12
- Fusion d'activités 13
- Carte de chaleur 13
- Synchroniser vos activités 14
- Exporter une activité 14
- Formats d'export 15
- Importer une activité 15
- Modifier une activité 16
- Gestion des cibles 17

**MODE GROUPE 18**
- Mode groupe/Demande de contact 18
- Activité de groupe 19

**AUTRES FONCTIONS 20**
- Gérer les zones de recherche 20
- Fonction Rallyes 21
- Afficher historique tracés & cibles 21
- Profil 22
- Gérer les données 22

**FONCTIONS DES PACKS 23**
- Standard 23
- Premium 23
- Premium France 23
- Avantages Premium France 23


Rejoignez le groupe en cliquant ici !

DISPONIBLE SUR Google play | Disponible sur App Store

Mail contact : contact@xpmetaldetectors-media.com

# Inscription, Connexion, Profil utilisateur

Une fois l'application téléchargée et installée, créez un compte, ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.

La création du compte peut se faire de 2 manières différentes :

## MÉTHODE CLASSIQUE

Remplissez un formulaire dans lequel nous vous demandons diverses informations :

- Nom
- Prénom
- Email (important pour récupérer votre mot de passe en cas d'oubli)
- Mot de passe
- Numéro de téléphone (pour communiquer avec vos collègues par SMS via CONTACTS)
- Recevoir les newsletters d'XP Metal Detectors et rester informé des actualités et des nouveautés d'XP
- Acceptation obligatoire des CGU (Conditions Générales d'Utilisation)

## MÉTHODE APPLE

Contrôle par identifiants Apple. Suivant la version d'iOS, la validation se fait soit par mot de passe, empreinte digitale, ou Face ID.
Une fois le compte créé, vous pouvez vous connecter.

## POP UP :

Au lancement plusieurs pop-ups vont apparaître pour autoriser :

- Position GPS obligatoire (géolocalisation des trouvailles et création du parcours)
- Activation du Bluetooth (connexion au DEUS II / DEUS / ORX)
- Autorisation du micro et de l'appareil photo (ajout de photo, vidéo, enregistrement audio pour les trouvailles)

Aussi une succession d'images vous permet de comprendre les principales fonctionnalités de GO TERRAIN.



## PAGE D'ACCUEIL




Menu

Précision GPS

Connexion détecteur XP (page 8)

Affichage cartographique

Cibles

Parcours

Mire de recentrage

Pré-réglages

Mode Solo ou Groupe

Paramètres d'activité :

- Tracé
- Unité de mesure
- Zones de détection

(avec option vibration en cas de sortie)

- Historique

Choix cartographique

Lancement d'activité

## PAGE D'ACTIVITÉ

- Rouge = Détecteur XP non connecté
- Vert = Détecteur XP connecté

Cliquez sur la carte pour passer en mode plein écran et en sortir. En mode plein écran, cliquez sur votre position pour ajouter une trouvaille.




Compteur de cibles
Cliquez pour lister vos trouvailles

Distance parcourue

Echelle

Mixage des cartes

Compteur de temps

Ligne verte : Mode enregistrement

Ligne rouge : Activité en pause

Activité/Pause

En activité : ajouts de cibles (p.10)
En pause : modifiez vos réglages (p.19)

Fond cartographique :

- **Google :** normal - satellite - sol (Android)
- **MapKit :** normal - satellite - hybrid (iOS)
- **OpenSreetMap :** Standard - Topo (Android - iOS)
- **IGN - cadastral - satellite** (Pack PREMIUM FRANCE)

GO Démarrage/Arrêt activité

## MENU

Accéder à votre profil

### Fonctionnalités de l'application :

- **Carte** (revenir à la page d'accueil)
- **Mes activités** (liste de vos activités)
- **Mes cibles** (liste de vos trouvailles)
- **Mes zones** (liste de vos zones de détection)
- **Rallyes** (Import des zones de détection des grands rallyes partenaires)
- **Mes contacts** (liste d'amis dans GO TERRAIN)
- **Notifications** (l'acceptation d'un contact, d'une activité de groupe, etc.)
- **Nouvelles** (liste de nouvelles à propos de Go Terrain et d'XP)
- **À propos de GO TERRAIN** (site XP, tutos, CGU)
- **Manuels des produits XP**
- **Choix PACK GO TERRAIN**
  (accédez à des fonctionnalités supplémentaires)

- **Version de l'application**

## CONNEXION GO TERRAIN AU DÉTECTEUR XP

GO TERRAIN peut être utilisée par tous en ajoutant manuellement vos cibles sur la carte, mais la connexion à votre détecteur XP présente l'avantage d'enregistrer automatiquement les cibles détectées en temps réel sur le parcours.
Au préalable il faut synchroniser GO TERRAIN à votre Détecteur XP :

1. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
Lancez GO TERRAIN et cliquez sur le picto :

2. Cliquez sur DEUS/ORX :




3. Cliquez sur Recherchez DEUS/ORX :

4. Vérifiez que votre détecteur XP soit en mode GO TERRAIN AUTO (OPTION>CONFIGURATION>GO TERRAIN>AUTO ou PUSH).

5. Balayez une cible devant le disque au moins 3 fois en 5 secondes, GO TERRAIN doit alors vous afficher le numéro du disque auquel s'appairer.

6. Cliquez sur le numéro de série du disque, vous serez alors appairé.

Pour appairer l'XTREM HUNTER, après avoir cliqué sur **Recherchez DEUS/ORX**, pressez 2 secondes sur la télécommande et cliquez sur le numéro de série qui apparait.

2 modes de transfert des indices des cibles de votre détecteur XP vers GO TERRAIN sont possibles :

### 1 - GO TERRAIN AUTO (OPTION / CONFIG / GO TERRAIN)

En mode activité, le détecteur envoie automatiquement les données à l'application afin qu'elles s'enregistrent directement sur la carte. Cette option est utilisable sur les terrains peu pollués, pour ne pas saturer la carte.

### 2 - GO TERRAIN PUSH (OPTION / CONFIG / GO TERRAIN)

Lors de l'affichage de l'indice de cible sur la télécommande, vous avez 2 secondes pour maintenir appuyé le bouton central afin d'envoyer la cible à l'application. Vous maîtrisez ainsi les cibles que vous souhaitez voir sur la carte.

Les ferreux (0-19) sont affichés par des points noirs pour ne pas saturer l'affichage.

L'XTREM HUNTER fonctionne uniquement en mode PUSH. A tout moment lors d'une activité, un appuie long sur marquera votre position en envoyant un indice de 99 à l'application.

## RÉGLAGES

Numéro de série de votre disque

Déconnectez votre disque pour visualiser la liste des disques précédemment appairés

Affichage T.ID ON/OFF

Affichage des ferreux ON/OFF

**GO TERRAIN AUTO :**
Balayez 3 fois sur la cible en 5 s afin de l'enregistrer dans votre activité (le nombre de balayages est modifiable ainsi que l'intervalle de temps).
La cible sera envoyée à GO TERRAIN seulement si les 3 balayages ont un indice de cible identique.

Relancez une recherche de disque

La connexion Bluetooth avec votre détecteur peut être interrompue pendant votre activité en raison des restrictions croissantes imposées par les systèmes d'exploitation de certains smartphones. Si vous rencontrez des problèmes de marquage de cible, essayez de laisser votre écran allumé et de baisser sa luminosité au minimum.

Vous pouvez utiliser GO TERRAIN comme un afficheur des indices de cible à la place de la télécommande, si par exemple vous n'avez que le casque WS6 MASTER.

Indices cible et sol reçus depuis le détecteur XP

Précision du GPS

Cible ajoutée automatiquement

Cible ajoutée manuellement

Go Terrain utilise le système de positionnement de votre smartphone pour enregistrer votre parcours pendant une activité. Pour une précision optimale, nous vous recommandons de porter votre téléphone en brassard ou dans une poche sur la poitrine.

## AJOUT DE CIBLE

La cible est positionnée sur votre emplacement. Modifiez sa localisation en cliquant sur la carte puis repositionnez-la.

Coordonnées GPS de la cible (Lat/Long et UTM).

Modifiez le nom de la cible, la date et l'heure s'affiche par défaut.

L'icône cible est représenté par un rond orange. Vous pouvez toutefois la modifier par une sélection d'icônes personnalisés, dédiés à votre activité (monnaie, bijoux, militaria, météorite, fossiles, champignons, point de vue...).

Réduisez ou agrandissez la taille des icônes en fonction de leurs intérêts.

Informations relatives à la trouvaille.
Renseignez sa taille, son poids, son indice(T.ID), l'époque, le matériau et une description écrite de la cible ou de l'environnement.

MEDIAS :
Par trouvaille vous pouvez ajouter :

- 3 photos maximum en les prenant en direct ou depuis votre bibliothèque.
- 1 enregistrement audio.
- 1 vidéo.

Lorsque vous ajoutez une photo à la trouvaille, celle-ci est prise comme miniature et s'affiche sur le tracé à la place des icônes.

ENREGISTRER LA CIBLE SUR VOTRE PARCOURS

# DÉROULEMENT D'UNE ACTIVITÉ

## CONSULTER / MODIFIER / SUPPRIMER

❶ 


ou

Accédez à vos cibles par le compteur ou directement sur la carte.

❷


ou

Cliquez sur votre liste ou sur la carte pour afficher votre cible.

Vous pouvez aussi faire un appuie long dans la liste pour supprimer plusieurs cibles.

❸


Supprimez votre cible

Modifiez les informations

❹ 


- Choix d'icônes
- Détails (Taille, Poids, T.ID, Époque, Matériau, Description)
- Médias (Photo, Son, Vidéo)

Enregistrez les modifications :

## FIN D'UNE ACTIVITÉ

Stoppez l'activité puis confirmez.

Vous pouvez :

- La renommer, lui ajouter un Tag.
- Synchroniser pour sauvegarder votre activité sur le cloud XP sécurisé. (pack PREMIUM et PREMIUM FRANCE)
- Regarder le listing de vos trouvailles (modifier ou supprimer des cibles).
- Enregistrer ou non l'activité.

## GESTION DES ACTIVITÉS




Consultez vos activités depuis le menu ☰




Ce filtre ▽ vous aide dans votre recherche de vos trouvailles et activités par thème.




Recherchez vos trouvailles et activités directement sur la carte.

Appuyez longuement sur une activité pour activer la fonction FUSIONNER (Voir page suivante)

Consulter/Modifier/Supprimer les trouvailles d'une activité en cliquant sur une activité puis sur AFFICHER CIBLES.




Basculer entre l'affichage des cibles et l'affichage de la carte de chaleur. (Voir page suivante)

Reprenez une activité réalisée précédemment. Pour une meilleure distinction de la reprise d'activités, modifiez la couleur et/ou l'épaisseur de son tracé avec ⚙ lorsque l'activité est en pause.

## FUSION D'ACTIVITÉS

La fonction de fusion (pack PREMIUM ou PREMIUM FRANCE) vous permet de fusionner des activités solo.
Vous pouvez fusionner plusieurs activités solo en une seule, les vôtres, ou même celles de vos amis en les important (Voir page 15).
Appuyez longuement sur une activité pour activer la fonction FUSIONNER, puis sélectionnez les activités que vous souhaitez fusionner et cliquez sur FUSIONNER.

Remarque : vous ne pouvez pas fusionner des activités de groupe.

## CARTE DE CHALEUR

La carte de chaleur (pack PREMIUM ou PREMIUM FRANCE) vous aidera à identifier plus facilement les zones de concentration telles que les habitats, les bijoux trouvés à marée basse, l'or natif, les routes, les champs de bataille, etc. En activant la carte de chaleur, vous affichez les zones de concentration des cibles sur le fond de carte sélectionné. Plus il y a de cibles dans la zone, plus elles apparaîtront en rouge. A l'inverse, pour les zones à faible densité, les taches de couleur resteront dans les tons verts.

Vous pouvez également utiliser la carte de chaleur dans le menu MES CIBLES puis CARTE qui vous permettra de compiler les données collectées sur plusieurs activités tout en sélectionnant un ou plusieurs types de cibles spécifiques via la fonction filtre.

## SYNCHRONISER VOS ACTIVITÉS

❶

Passez PREMIUM ou PREMIUM FRANCE pour pouvoir synchroniser vos activités avec le Cloud et conserver vos données en ligne en cas de changement de téléphone ou de déconnexion de l'application.

❷




MENU > MES ACTIVITÉS > sélectionnez l'activité à synchroniser > appuyez sur l'icône crayon. Sur l'écran suivant, appuyez sur Synchroniser puis Enregistrer.
Vous pouvez également retirer du Cloud une activité via la même procédure.

❸

Assurez-vous d'avoir une bonne couverture réseau 4G/5G lorsque vous réalisez cette synchronisation afin que les données soient correctement envoyées au Cloud.

ATTENTION :
En cas de déconnexion, les données stockées en local dans la base de données de l'application seront supprimés (les activités, les cibles et les tracés) . Seules les informations des comptes utilisateurs sont conservées.

Notez que si vous ne souhaitez pas synchroniser vos données en ligne (ou si vous n'êtes pas abonné PREMIUM ou PREMIUM FRANCE), vous pouvez sauvegarder vos données en utilisant « Gérer les données locales » (voir page 22).

La synchronisation avec le Cloud nécessite un certain temps pour les échanges des données. Merci de patienter.

## EXPORTER UNE ACTIVITÉ

Vous pouvez exporter une de vos activités en cliquant dessus puis sur les trois points en haut à droite. Vous pourrez alors choisir entre différents formats d'export.



## FORMATS D'EXPORT

**KML :**
Format permettant la gestion de l'affichage de données géographiques longitude / latitude pour l'affichage dans Here Maps, Google Earth, Maps, Mobile...

**GPX :**
Format XML ouvert utilisé par la plupart des GPS ou autres applications de ce type afin d'importer ou d'exporter entre eux des coordonnées GPS type points (waypoints) ou traces. Il est aussi possible de modifier ou de visualiser ce type de fichier avec un éditeur texte équipé d'un plugin XML.

**GPKG:** (pack PREMIUM ou PREMIUM FRANCE)
Format ouvert sous forme de base de données SQL lite qui permet d'exporter toutes les données d'une activité dans un seul fichier y compris les médias. Ce type de fichier est utilisé nativement par la grande majorité des logiciels SIG. Nous recommandons QGIS pour analyser et exploiter les fichiers GPKG.



Les formats KML et GPX exportent toutes les données d'activité à l'exception des médias enregistrés avec vos cibles. Le format GPKG exporte toutes les données, y compris les médias.

## IMPORTER UNE ACTIVITÉ

Vous pouvez importer une de vos activités ou celle d'un ami en allant dans le menu MES ACTIVITÉS, puis cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit et choisissez IMPORTER.

Vous pouvez importer des activités au format KML/GPX générées par Google Earth ou Go Terrain et également des activités GPKG générées par Go Terrain.

## MODIFIER UNE ACTIVITÉ

En cliquant sur l'icone crayon de votre activité, puis sur "Modifier le tracé", vous accédez à une page où vous pouvez ajouter une cible ou modifier votre parcours.




En cliquant sur DÉPLACER LES POINTS, une nouvelle page apparaît où vous pouvez déplacer des points en cliquant et en maintenant votre doigt sur l'un d'eux, puis en déplaçant le point sélectionné.

Si vous cliquez sur SUPPRIMER DES POINTS, une nouvelle page apparaît avec un cercle rond qui agit comme une gomme.

Cliquez et maintenez la gomme, puis déplacez-la sur les points que vous souhaitez supprimer.

Si vous souhaitez supprimer une zone plus grande, appuyez sur cette icône pour entrer en mode suppression de zone.

Dans ce nouveau mode, cliquez simplement sur l'écran pour dessiner une zone, et cliquez à l'intérieur de cette zone pour supprimer tous les points qu'elle contient.

N'oubliez pas de confirmer vos modifications en cliquant sur cette icône.



## GESTION DES CIBLES




Consultez vos cibles depuis le menu ☰

Exportez tous vos médias

Consulter/Modifier/Supprimer les trouvailles d'une activité :
Sélectionnez la Cible.

Dans l'onglet GALERIE, vous pouvez appuyer longuement sur un média pour sélectionner ceux que vous souhaitez exporter. Si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous accédez à une visionneuse qui vous permet d'exporter chaque média un par un.

Affiche une carte des cibles sélectionnées. Vous pouvez également basculer sur une carte de chaleur (pack PREMIUM ou PREMIUM FRANCE)

Supprimez votre cible.

Modifiez les informations de votre cible.

Naviguez vers la cible ou l'activité concernée.

Informations relatives à votre cible.

## MODE GROUPE/DEMANDE DE CONTACT

Au démarrage choisissez de lancer une activité solo ou de groupe

2 méthodes s'offre à vous pour faire une demande de contact à un collègue et créer un groupe :

1. MENU > MES CONTACTS > AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT
   > recherchez votre ami et envoyez-lui une demande en cliquant puis confirmez.

2. Depuis l'accueil, activez le mode groupe en cliquant sur l'onglet pour qu'il se transforme en cliquez sur :
   GO > AJOUTEZ CONTACT > recherchez votre ami et envoyez-lui une demande en cliquant et confirmez. Suite à son acceptation vous pouvez directement l'ajouter au groupe et lui envoyer une demande d'activité de groupe.




Vous êtes donc l'hôte de la session et vous pouvez ainsi lancer l'activité de groupe et la stopper à tout moment.

## ACTIVITÉ DE GROUPE

Réseau téléphonique 3G/4G/ 5G obligatoire (4G et 5G conseillés)

Le mode groupe nécessite un pack Premium ou Premium France pour tous les membres.
Vous pouvez inviter jusqu'à 5 contacts à rejoindre votre groupe soit 6 personnes maximum au total.
Le mode groupe permet le partage et l'affichage des trouvailles et tracés sur chaque smartphone du groupe.




Le serveur synchronise les données en temps réel entre les utilisateurs d'un même groupe. Les données sont stockées sur le serveur sécurisé et en local (base de données de l'application). Les activités de groupe peuvent être récupérées.
Les données échangées en temps réel sont donc :

- Les tracés des utilisateurs (tracés, nombre de km parcourus)
- Les trouvailles des utilisateurs (nombres, informations et détails de chaque cible, vidéos, photos, ...)

Chaque participant peut quitter l'activité de groupe quand il le souhaite. Par contre si l'hôte stoppe l'activité, toutes les autres personnes du groupe sont stoppées.

L'activité de groupe peut être continuée uniquement par l'hôte, qui peut créer un nouveau groupe et ainsi alimenter et enrichir l'activité. Cependant, il est possible pour les autres personnes du groupe d'afficher la précédente activité de groupe (tracés et trouvailles) via les paramètres.

## GÉRER LES ZONES DE RECHERCHE

Vous pouvez créer autant de zones que vous le souhaitez et les partager avec vos amis.
Sur l'écran principal, cliquez sur l'onglet ⚙ puis sur SÉLECTIONNER ZONE pour accéder à l'écran MES ZONES. (Vous pouvez également sélectionner MES ZONES dans le menu ☰).

- Soyez sûr de ne pas sortir de la zone de détection en délimitant avec précision votre zone de recherche. En cas de sortie, votre téléphone vibrera.



- Importez une zone de détection en cliquant sur les 3 points puis cliquez sur IMPORTER.

- Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs zones dans la liste puis revenir en arrière pour démarrer votre activité ou cliquer sur CRÉER UNE ZONE pour définir une nouvelle zone.




- Sur l'écran Nouvelle zone, cliquez sur la carte pour dessiner une nouvelle zone. Vous pouvez recommencer avec le bouton en haut à droite ou cliquer sur CRÉER UNE ZONE pour enregistrer votre zone.

- Pour exporter une zone, cliquez sur le bouton supérieur droit pour ouvrir un nouvel écran qui vous permettra d'exporter votre zone au format KML.



## FONCTION RALLYES

Vous affichez une liste des grands rallyes partenaire et pouvez importer leurs zones de détection directement sur la carte.

Dans le menu ☰, cliquez sur RALLYES puis sur l'icone en face du rallye sélectionné.

## AFFICHER HISTORIQUE TRACÉS & CIBLES

• Activité du jour : vous faites un parcours le matin et le stoppez pour une pause à midi. Lors d'une nouvelle activité l'après-midi, vous pouvez afficher l'activité du matin pour enrichir la base de données.

• Activités sélectionnées : sélectionnez le nombre d'activités que vous souhaitez pour être sûr de ne pas repasser au même endroit même quelques mois plus tard.

Vous pouvez choisir de n'afficher que les cibles ou que les tracés ou les deux.




Toutes les données sont sécurisées et uniquement disponibles pour le titulaire du compte GO Terrain



## PROFIL




**Se déconnecter, gérer vos données (voir ci-dessous) ou supprimer son compte.**

Le fait de vous déconnecter aura pour effet de supprimer toutes les données (activités et cibles liées) non synchronisées dans le Cloud.
La suppression du compte supprime le profil, les activités et les cibles. Mais l'abonnement est quant à lui géré par le store (Google Play/App Store). Pour vous désabonner, allez sur le store « Paiement et abonnement/Achats ».

Portable pour que vos contacts puissent vous contacter par sms via l'application

Modification de votre mot de passe

Synchronisation automatique des données sur le cloud (PREMIUM et PREMIUM France)

Restez informés des dernières évolutions

## GÉRER LES DONNÉES




**Depuis votre profil, cliquez sur les trois points en haut à droite. Vous pouvez sauvegarder toutes vos données Go Terrain stockées sur votre téléphone afin de ne pas les perdre en cas de déconnexion ou d'erreur de fonctionnement. La sauvegarde créée ne concerne que les données non synchronisées avec votre espace Cloud si vous êtes abonné PREMIUM. Vous pouvez créer un fichier de sauvegarde automatiquement à chaque lancement de l'application. Une fois le fichier de sauvegarde créé au format ZIP, il apparaîtra dans votre liste et vous pourrez soit l'exporter, soit le réimporter grâce au bouton IMPORTER DES DONNÉES.**

Un fichier de sauvegarde généré à partir d'un compte Go Terrain ne peut être lu qu'avec ce même compte et pas un autre. Il s'agit d'une mesure de sécurité pour préserver la confidentialité de vos données.

# GO TERRAIN — DÉCOUVREZ LES FONCTIONS DES PACKS

## STANDARD Gratuit

- Activités solo illimitées
- Trouvailles illimitées
- Connexion au DEUS II/DEUS/ORX
- Créer, importer et exporter des zones de détection
- Créer, continuer, importer et exporter des activités
- Déplacer/supprimer des points de trace dans vos activités
- Ajouter des médias à vos trouvailles (photo, audio et vidéo)
- Exporter des médias vers la galerie de votre téléphone
- Sauvegarder toutes vos données dans un fichier ZIP
- Accès aux cartes : • Google Map (Normal, Satellite, Sol)
  • OpenStreet Map Standard et Topo

## PREMIUM

**9.99€/an** - *PACK STANDARD avec en plus :*

- Accès au mode groupe
- Carte de chaleur de vos cibles
- Fusionner les activités
- Import/export des activités au format GPKG
- Connexion au Cloud (sauvegarde des trouvailles, des activités et du mode groupe)

## PREMIUM FRANCE

**19.99 €/an** - *PACK STANDARD et PREMIUM avec en plus :*

- Accès à toutes les cartes IGN + Mixage de deux cartes IGN
- carte disponible en mode offline(hors réseau)

Cartes IGN Top25, 50... cadastrales, aériennes.

**STANDARD** Gratuit

- Activités solo illimitées
+ Connexion au DEUS/ORX
+ Accès aux cartes gratuites
+ Gestion des activités
+ Zones de détection
+ Possibilité de continuer une activité
+ Export des médias
+ Sauvegarde locale

**PREMIUM** 9,99€ par an

- Tous les avantages STANDARD
+ Activité de groupe
+ Carte de chaleur
+ Fusion d'activités
+ GPKG
+ Synchronisation dans le Cloud

Je m'abonne

**PREMIUM FRANCE** 19.99€ par an

- Tous les avantages PREMIUM
+ Accès à toutes les cartes + IGN France
+ Mode offline
+ Mix affichage avec satellite ou cadastre

Je m'abonne

## AVANTAGES PREMIUM FRANCE

Les cartes par défaut d'Apple et de Google n'offrent pas la possibilité de précharger les cartes pour y accéder ultérieurement.
Grâce aux Pack (PREMIUM FRANCE) les cartes IGN sont téléchargeables par avance. Avant d'aller sur un terrain non couvert par les réseaux mobiles (zone blanche), il vous suffit au préalable de télécharger les tuiles de cartes IGN en cache de chez vous via votre réseau wifi ou mobile en parcourant votre future zone à prospecter.

Disponible sur App Store — DISPONIBLE SUR Google play

Laissez-nous un commentaire en cliquant sur le logo de l'App Store ou de Google Play ou via :
- App Store : https://apps.apple.com/us/app/go-terrain/id1419674707
- Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bleu122.goterrain

**Vous avez une question concernant GO TERRAIN ?**
Rejoignez notre groupe FACEBOOK (Go Terrain)
et échangez avec les autres membres, sur l'application.

**Mail contact :** contact@xpmetaldetectors-media.com

**Rejoignez le groupe en cliquant ici !**